



PINCE D'ANCRAGE POUR CÂBLES D'ABONNÉ



Référence	Codet	Section min.	Section max.	Diam. Min-Max	Résistance (daN)
PA25	68 28 501	2 x 6	4 x 35	5 - 10,5 mm	200
PAC25	68 28 502	2 x 6	4 x 35	5 - 10,5 mm	200
PACR25	68 28 504	2 x 6	4 x 35	5 - 10,5 mm	200

NB : lorsque deux conducteurs seulement sont logés dans une pince à 4 conducteurs, il est impératif de coincer la deuxième clavette dans son logement.

CROISSANT DE RENVOI D'ANGLE

- Croissant de renvoi d'angle pour câble de branchement.
- Étrier de fixation et renfort de soutien en acier inoxydable.



Référence	Codet	Capacité	Diam. Max	Fixation
RA1625	-	2x16 à 2x25	22 mm	Étrier
RA2570	68 28 030	2x25 à 4x70	32 mm	Étrier

CONSOLE D'ANCRAGE POUR BRANCHEMENT

- Permet la création d'un point d'ancrage sur poteau ou façade.
- Fixation par feuillard de largeur 20 mm ou boulon.

Référence	Codet	Tenue traction
CA16	-	> 200 daN
CA25	-	> 500 daN



CA25



CA16